



PFLEGEANLEITUNG FÜR DIE SYSTEME
SANIPOL® V20 STANDARD und SANIPOL STANDARD PLUS

Die Kabinen im System **SANIPOL® V20** fertigen wir aus melaminharzbeschichteter Spanplatte E1/V20. Diese Variante darf ausschliesslich in Trockenräumen mit normaler Feuchtigkeit eingesetzt werden, wobei eine ausreichende Luftzirkulation (mechanisch oder gravitativ) gewährleistet sein muss.

Im allgemeinen lässt sich das System leicht reinigen.

Bei einer regulären Reinigung sollen schonende Reinigungsmittel eingesetzt werden, die keine Scheuermittel enthalten. Die Wände dürfen nicht mit laufendem Wasser gesäubert werden. Es dürfen nur nebelfeuchte Putzlappen verwendet werden. Anschliessend muss die Trennwand restlos getrocknet werden.

Auf keinen Fall darf man Heissdampfreiniger einsetzen.

ACHTUNG:

Diese Pflegeanleitung muss den zuständigen Reinigungskräften vorgelegt werden. Die Nichtbeachtung der Hinweise kann dazu führen, dass eventuelle Reklamationen vom Hersteller nicht anerkannt werden.