

## 16. Funktionsstörungen und Abhilfe

Problem	Ursache	Abhilfe
SCHWACHE MASCHINENLEISTUNG	Die Maschine ist ausgeschaltet	Die Maschine einschalten
IM KESSEL FEHLT WASSER	Der Hahn der Wasserleitung ist geschlossen	Den Wasserleitungshahn öffnen
ZUVIEL WASSER IM KESSEL	Störung in der elektrischen oder hydraulischen Anlage	Den Technischen Kundendienst anfordern
AUS DEN DAMPFDÜSE TRITT KEIN DAMPF AUS	1) Die Spritzvorrichtung der Düse ist verstopft 2) Die Maschine ist ausgeschaltet	1) Die Sprühvorrichtung der Dampfdüse reinigen 2) Die Maschine einschalten
AUS DEN DAMPFDÜSE TRITT MIT WASSER VERMISCHTER DAMPF AUS	Störung in der elektrischen oder hydraulischen Anlage	Den Technischen Kundendienst anfordern
KEINE ABGABE	Der Hahn der Wasserleitung ist geschlossen	Den Wasserleitungshahn öffnen
WASSERAUSTRITT AN DER MASCHINE	1) Die Auffangschale leitet nicht ab 2) Das Abflussrohr ist beschädigt oder abgelöst oder der Wasserablauf ist behindert	1) Die Abflussleitung kontrollieren 2) Den Anschluss des Abflussrohrs an der Ablaufschale prüfen und wieder herstellen
ZU HEISSER oder ZU KALTER KAFFEE	Störung in der elektrischen oder hydraulischen Anlage	Den technischen Kundendienst anfordern
ZU SCHNELLE KAFFEEABGABE	Der Kaffee ist zu grob gemahlen	Die Mahlung des Kaffees einstellen
ZU LANGSAME KAFFEEABGABE	Der Kaffee ist zu fein gemahlen	Die Mahlung des Kaffees einstellen
NASSER KAFFEESATZ	1) Abgabegruppe verschmutzt 2) Die Abgabegruppe ist zu kalt 3) Der Kaffee ist zu fein gemahlen 4) Der benutzte Kaffee ist zu alt	1) Die Gruppe mit dem Blindfilter durchspülen 2) Die vollständige Aufheizung der Gruppe abwarten 3) Die Mahlung des Kaffees einstellen 4) Den Kaffee durch frischen ersetzen
DAS MANOMETER ZEIGT EINEN UNGEEIGNETEN DRUCK	Störung in der hydraulischen Anlage	Den Technischen Kundendienst anfordern
KAFFEESATZ IN DER TASSE	1) Der Filterhalter ist verschmutzt 2) Die Filteröffnungen sind abgenutzt 3) Die Mahlung des Kaffees stimmt nicht	1) Den Filterhalter reinigen 2) Den Filter auswechseln 3) Den Mahlvorgang entsprechend einstellen

Problem	Ursache	Abhilfe
DIE TASSE IST MIT KAFFEESPRITZERN VERSCHMUTZT	1) Der Kaffee ist zu grob gemahlen 2) Der Filterrand ist beschädigt	1) Die Mahlung des Kaffees einstellen 2) Den Filter austauschen
für EVD: DIE LED ALLER TASTATUREN BLINKEN  für EPU: DIE VORDERE LEDANZEIGE BLINKT	Die automatische Wasserzufuhr blockiert sich nach wenigen Minuten 1) Eingriff der Vorrichtung Time-out 2) In der Leitung ist kein Wasser	1) Die Maschine aus- und wieder einschalten 2) Den Wasserleitungshahn öffnen
FALSCHER KAFFEEABGABE  DIE KAFFEEMENGE WIRD NICHT EINGEHALTEN  DIE LED DER MENÜTASTE BLINKT	Der Kaffee ist zu fein gemahlen	Die Mahlung des Kaffees einstellen.
KAFFEEAUSGABE NUR ÜBER MANUELLE TASTE	Störung der elektronischen Anlage	Den Technischen Kundendienst anfordern
BLOCKIERUNG DES ELEKTRONISCHEN SYSTEMS	Störung in der elektrischen oder hydraulischen Anlage	Den Technischen Kundendienst anfordern
DIE PUMPE VERLIERT WASSER	Pumpe beschädigt	Den Technischen Kundendienst anfordern
DER MOTOR BLEIBT PLÖTZLICH STEHEN ODER DIE THERMOSCHUTZ VORRICHTUNG SPRICHT AUFGRUND EINER ÜBERLASTUNG AN	Pumpe beschädigt	Den Technischen Kundendienst anfordern
DIE PUMPE ARBEITET UNTER IHRER NENNLEISTUNG	Pumpe beschädigt	Den Technischen Kundendienst anfordern
DIE PUMPE ARBEITET LAUT	Pumpe beschädigt	Den Technischen Kundendienst anfordern



Falls die Behebung der Betriebsstörung nicht möglich sein sollte, die Maschine ausschalten und den Technischen Kundendienst anfordern. Keine Reparaturversuche unternehmen.